
















LED signalizace chyb baterie Darfon E4C0C		Popis chyby	Opatření
Stav chyby	Stav LED kontrolkek		
1	Žádná chyba	 Ani jedna z 5 LED kontrolkek nesvítí	Nerelevantní
2	Selhání měkkého startu	 Svítí LED kontrolky 2, 4	Vyměňte baterii za novou
3	Selhání nabíječky	 Střídavě blikají LED kontrolky 2, 4 a LED kontrolky 1, 3, 5	Vyzkoušejte novou nabíječku
4	Ochrana OCD	 LED kontrolka 5 bliká, Svítí LED kontrolka 1	Nadproud při nabíjení Nainstalujte baterii znovu
5	Ochrana SCD	 LED kontrolka 5 bliká, LED kontrolky 1, 2 svítí	Zkratový proud při nabíjení Nainstalujte baterii znovu
6	Ochrana OV	 LED kontrolka 5 bliká, LED kontrolky 1, 2, 3 svítí	Přepětí Vyjměte baterii a vyčkejte 30 až 60 minut
7	Ochrana UV	 LED kontrolka 5 bliká, LED kontrolky 1, 2, 3, 4 svítí	Podpětí Nabijte baterii
8	Ochrana OTD	 LED kontrolka 5 bliká, LED kontrolka 2 svítí	Nadproud při nabíjení Vyjměte baterii a vyčkejte 30 až 60 minut
9	Ochrana OTC	 LED kontrolka 5 bliká, LED kontrolky 2, 3 svítí	Nadměrná teplota při nabíjení Vyjměte baterii a vyčkejte 30 až 60 minut
10	Ochrana OTD	 LED kontrolka 5 bliká, LED kontrolky 2, 3, 4 svítí	Příliš nízká teplota při vybíjení Udržujte baterii v prostředí o teplotě 10 až 30 stupňů Celsia tak dlouho, dokud se nezahřeje
11	Ochrana LTTC	 LED kontrolka 5 bliká, LED kontrolka 3 svítí	Příliš nízká teplota při nabíjení Udržujte baterii v prostředí o teplotě 10 až 30 stupňů Celsia tak dlouho, dokud se nezahřeje
12	Ochrana PF u otevřeného vodiče	 LED kontrolka 5 bliká, LED kontrolky 3, 4 svítí	Vyměňte baterii za novou
13	Ochrana PF u nerovnováhy buňky	 LED kontrolka 5 bliká, LED kontrolka 4 svítí	Vyměňte baterii za novou
14	Ochrana OCC	 LED kontrolka 5 bliká, LED kontrolky 2, 4 svítí	Nadměrný proud při nabíjení Vyzkoušejte novou nabíječku
15	Ochrana PF u poruchy AFE	 LED kontrolka 5 bliká, LED kontrolky 1, 3 svítí	Vyměňte baterii za novou